MOVIMENTAZIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE

MOVIMENTAZIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE

Questo documento è destinato a fornire solo delle raccomandazioni generali.

MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO

Punti chiave da seguire prima e durante il processo di installazione:

- Conservare il materiale su una superficie piana, fornendo un supporto stabile su tutta la superficie, in un'area asciutta e pulita, protetta dal gelo e dalla luce diretta del sole.
- Prima di iniziare l'installazione, controllare attentamente il materiale e notificare immediatamente eventuali problemi di produzione. I reclami non saranno accettati dopo l'installazione.
- Prima di iniziare l'installazione, controllare i disegni del progetto (o disegni esecutivi, se forniti) e la corrispondenza del materiale ricevuto con quanto riportato sulla lista di imballaggio.
- Mantenere il materiale in magazzino a temperature prossime alla temperatura di posa per almeno 48 ore prima dell'installazione.
- La posa deve avvenire a temperatura superiore a 0°C.
- Non coprire il prodotto con teli non traspiranti (Nylon, polietilene e similari). A tale scopo si consiglia l'utilizzo di teli in feltro da imbianchino.
- L'accumulo di cariche elettrostatiche è un fenomeno naturale, comune nei materiali plastici, che in eccezionali condizioni ambientali può verificarsi anche sui prodotti Woodn.
- I profili devono essere maneggiati con cura per evitare danni. Si consiglia di sollevare i profili su tutta la lunghezza durante lo spostamento e non farli scivolare uno sopra l'altro. Utilizzare sempre guanti in tessuto puliti quando si maneggiano i profili.
- Prevenire la formazione di sporco sui profili e tra di essi; in particolare assicurarsi che lavorazioni meccaniche eseguite su altri materiali, in prossimità dei prodotti Woodn, non determinino l'accumulo di trucioli o polvere di alcun tipo (specie se di natura metallica). Durante la fase di installazione/assemblaggio non applicare alcuna etichetta o adesivo; se già applicato, rimuovere immediatamente dopo l'installazione. Rimuovere immediatamente le macchie più importanti come vernice, cemento o residui di catrame.
- Si consiglia al termine della posa una pulizia generale con acqua ad alta pressione (evitando però pressioni superiori agli 80 bar).

PULIZIA E MANUTENZIONE

Manutenzione: Anche se Woodn e Greenwood richiedono una manutenzione minima, come tutti i materiali da costruzione per esterni è consigliabile pulire il materiale al termine dell'installazione ed effettuare periodicamente una manutenzione ordinaria. Lo sporco può essere facilmente rimosso con acqua ad alta pressione, evitando però pressioni superiori a 80 bar, seguendo la direzione delle scanalature dei profili e utilizzando un ugello relativamente largo. Applicare un detergente neutro e spazzolare l'area interessata con spazzole morbide in nylon o con panni. Sciacquare abbondantemente con acqua, assicurandosi di rimuovere dalla superficie tutti i residui di detergente. La frequenza degli interventi può variare in funzione dell'area, dell'esposizione, dell'intensità d'uso, del tipo di applicazione e della cura adottata durante la movimentazione e l'assemblaggio.

Macchiabilità: L'aspetto del materiale Woodn e Greenwood e il conseguente effetto dello sporco sulla sua superficie possono variare in funzione della causa che li determina. Per esempio, gocce di pioggia o umidità presenti sulla superficie possono concentrare depositi più visibili di polvere e sporco. Tali residui devono essere rimossi rapidamente, in quanto possono causare uno scolorimento non omogeneo del materiale. Nelle applicazioni per esterni, i prodotti spazzolati possono presentare aloni superficiali dopo l'esposizione a pioggia e umidità. Questo fenomeno, causato da un affioramento superficiale del tannino, componente naturale di qualsiasi fibra di legno, deve essere considerato normale e tende a scomparire dopo alcuni lavaggi con acqua o a seguito dell'esposizione alla pioggia. In caso di macchie, si consiglia di intervenire il prima possibile utilizzando acqua e un detergente neutro, evitando assolutamente l'uso di prodotti abrasivi o solventi, in particolare acetone. Come altri prodotti in legno composito, anche il materiale Woodn e Greenwood può macchiarsi in seguito al normale utilizzo a contatto con alcune sostanze, in particolare sostanze oleose o grasse. Tale eventualità non costituisce un difetto di conformità. Sebbene il materiale composito sia più resistente all'azione di varie sostanze e agenti chimici rispetto a un prodotto in legno non trattato, è comunque necessario procedere tempestivamente alla rimozione delle macchie, impedendo che vengano assorbite dal materiale o fissate dall'azione della luce solare. L'evidenza delle macchie e la difficoltà di rimozione aumentano infatti con il protrarsi del tempo di contatto tra la sostanza e il tavolato. Alcune macchie tenderanno comunque ad attenuarsi naturalmente

nel tempo, grazie all'esposizione agli agenti atmosferici. Come già accennato, la sensibilità del prodotto alle varie sostanze e la visibilità delle macchie dipendono, oltre che dalla natura della sostanza, anche dalla finitura superficiale e dal colore della tavola; si raccomanda pertanto di considerare attentamente le condizioni ambientali nella scelta della colorazione e della finitura del prodotto. Non utilizzare detergenti contenenti componenti abrasive o lucidanti. Utilizzare esclusivamente spugne, spazzole o panni in nylon. Qualora si renda necessaria una pulizia più profonda, è essenziale identificare la natura del problema prima di tentare di risolverlo. In caso di utilizzo di nuovi prodotti, o di prodotti non consigliati da Woodn e Greenwood, è necessario testarli preventivamente su una piccola porzione di materiale, consultando attentamente le indicazioni d'uso e le avvertenze fornite dal produttore del detergente. È inoltre necessario prestare particolare attenzione alla completa rimozione dei residui di tali detergenti dalle scanalature delle tavole, sciacquando accuratamente la pavimentazione dopo il loro utilizzo. Tali residui potrebbero infatti causare uno scolorimento non uniforme della superficie. Macchie particolarmente persistenti, segni di rigatura o incisioni possono essere ridotti o attenuati strofinando delicatamente carta vetrata fine lungo il verso di spazzolatura della tavola; successivamente, si consiglia di pulire la zona trattata per rimuovere polvere e residui derivanti dall'intervento. La zona così trattata assumerà inizialmente una tonalità di colore leggermente diversa rispetto alle aree non trattate, poiché l'intervento porta in superficie materiale che non è mai stato esposto ai raggi UV. Questa differenza di tonalità scomparirà gradualmente nel tempo e il tavolato assumerà e manterrà una colorazione uniforme.

Aloni d'acqua: Data la presenza della componente legnosa la comparsa di aloni d'acqua è considerata un fenomeno naturale e di carattere transitorio; gli aloni possono infatti comparire e scomparire ciclicamente, in funzione della frequenza e della quantità di acqua di origine piovana o artificiale (da piscina, doccia o per pulizia) alla quale il tavolato è soggetto, della velocità con cui il materiale si asciuga e della presenza di detriti non rimossi dalla superficie. La scomparsa degli aloni la cui presenza avrà comunque carattere temporaneo e transitorio può essere accelerata effettuando alcuni interventi ordinari di pulizia; la loro emersione tenderà comunque a diradarsi all'aumentare del tempo di esposizione della pavimentazione agli agenti atmosferici.

Applicazione di trattamenti superficiali: Il materiale composito non richiede di norma alcun trattamento superficiale. Data la natura del materiale, i normali prodotti per legno possono non aderire alla superficie del prodotto. In caso si intendano effettuare dei trattamenti superficiali contattare preventivamente l'ufficio tecnico di Woodn Greenwood. Si declina ogni responsabilità per l'applicazione di trattamenti non riconosciuti ed autorizzati.

Il prodotto mantiene le proprietà descritte solo se:
- Montato con l'apposito kit completo di installazione del produttore fornito all'acquirente.
- Installato e mantenuto correttamente secondo le indicazioni fornite.

Non costituiscono vizi e difetti quelli provocati da:
- Maneggiamento improprio ed erroneo stoccaggio del prodotto.
- Eventi naturali eccezionali (inondazioni, terremoti, ecc.) e atti vandalici.
- Installazioni effettuate in difformità dalle indicazioni fornite dal produttore o dalle norme di sicurezza e regolamenti edilizi locali, fermo restando che l'azienda è l'unica a poter autorizzare eventuali deroghe alle istruzioni ufficiale (escludendo ogni altro soggetto esterno quali ad esempio gli installatori o gli agenti commerciali).
- Utilizzo del prodotto con funzione strutturale.
- Cedimenti e deformazioni della sottostruttura preesistente.
- Mancata osservanza delle indicazioni di uso e manutenzione fornite dal produttore, abuso o trascuratezza da parte dell'acquirente o di terza persona.
- Sviluppo di muffe, spurghi, aloni d'acqua, cibo, materiale organico e macchie di vernice o altre sostanze.
- Utilizzo di materiali e/o utensili abrasivi che ne danneggino la superficie.
- Applicazione di trattamenti e prodotti non approvati sulla superficie del prodotto.
- Normale uso e consumo.

La garanzia di Woodn Greenwood non si applica in caso di manutenzione o pulizia impropria o errata.

WOODN GREENWOOD SRL

Sede legale:
Sestiere San Marco, 3829 - 30124 Venezia (VE), ITALY

Sede commerciale:
Via Ippolito Caffi, 17 - 32100 Belluno (BL), ITALY
tel: +39 049 89.60.706
vendite@woodn.com

Sede produttiva:
Strada Scudetto, 9 - 31100 - Treviso (TV), ITALY

Copyright
© WOODN GREENWOOD SRL
All rights reserved

Stampato da
Europrint

Marzo 2026